

Software Update für SRT 5200, SRT 5202, SRT 5203, SRT 5205, SRT 5222

Die folgende Anleitung zeigt die Vorgehensweise für ein Software Update mit Hilfe eines PCs und eines USB Speichermediums.

Benötigte Hardware:

- Windows PC mit USB oder USB 2.0 Schnittstelle. Andere Systeme können unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern.
- Externes USB Speichermedium

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Leistungsaufnahme des USB Gerätes 5V/500 mA nicht übersteigt. Ist eine höhere Leistungsaufnahme nötig, verbinden Sie das USB Gerät mit einem entsprechenden Netzadapter, bevor Sie es mit dem Receiver verbinden. Andernfalls kann der Receiver Schaden nehmen.

Vorgehensweise am PC:

1. Speichern Sie die Datei in einem Ordner Ihrer Wahl und entpacken Sie diese in diesem Ordner. (rechte Maustaste: "Hier entpacken" oder Doppelklick -> wählen Sie unter "Entp.nach" den entsprechenden Ordner zum Speichern der entpackten Dateien).
2. Stecken Sie nun Ihr USB-Gerät an die entsprechende Schnittstelle Ihres PCs. Dieser zeigt nun, dass ein neues Laufwerk gefunden/angeschlossen wurde (Wechseldatenträger).
3. Kopieren Sie die .bin Datei in das Hauptverzeichnis des externen Laufwerks, das angezeigt wird. (z.B.: Wechseldatenträger F:).
4. Nach dem Kopieren entfernen Sie das USB-Gerät durch "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste, um mögliche Schwierigkeiten zu vermeiden.

Vorgehensweise am Receiver:

Schalten Sie den Receiver ein und stecken Sie das USB-Gerät (mit der gespeicherten Software) an den vorgesehenen Slot des Receivers. Nachdem das USB-Gerät erfolgreich erkannt wurde, können Sie das Update mit Hilfe der folgenden Schritte durchführen:

1. Öffnen Sie das Hauptmenü mit Hilfe der **MENU** Taste und wählen Sie das Untermenü *Werkzeuge* mit den **▲ ▼** Tasten. Drücken Sie **OK** um dieses zu öffnen.
2. Im Untermenü *Werkzeuge* wählen Sie *Software Upgrade* mit Hilfe der **▲ ▼** Tasten und bestätigen mit **OK** zum Öffnen.
3. Mit den **▲ ▼** Tasten wählen Sie *Upgrade über Speicher* und drücken **OK**. Danach werden Sie nach dem PIN -Code gefragt.
4. Geben Sie den korrekten PIN -Code ein (Standard-PIN: 0000). Das Software Upgrade Untermenü wird geöffnet.
5. Wählen Sie die entsprechende Update Datei mit den **▲ ▼** Tasten und drücken Sie **OK** um das Update zu Starten. Eine Meldung zur Bestätigung wird angezeigt, wählen Sie „Ja“ zur Durchführung oder „Nein“ zum Abbrechen.

Warnung: Nach dem Update macht der Receiver einen Neustart! Unterbrechen Sie während des Update Vorganges bitte NIEMALS die Stromversorgung des Receivers! Dieser kann dadurch zerstört werden und Garantieansprüche erlöschen!