

- Legen Sie die beigelegte Treiber-CD in das entsprechende Laufwerk
- Stecken Sie den USB Speicher-Stick in die USB-Schnittstelle Ihres PCs
- Das Betriebssystem erkennt den USB-Stick. Bestätigen Sie die Suche nach Treibern auf Ihrem CD-Laufwerk.
- Nach Abschluss der Installation muss das System neu gestartet werden
- Nach dem Neustart erscheint im „Arbeitsplatz“ ein neues Laufwerk mit dem nächsten freien Laufwerks-Buchstaben und dem Namen „Wechseldatenträger“

#### **b. MS Windows ME / 2000 / XP und Mac OS**

- Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Anschluss vorhanden ist und ordnungsgemäss funktioniert.
- Stecken Sie den USB Speicher-Stick in die USB-Schnittstelle Ihres PCs
- Das System erkennt den USB-Stick und installiert die erforderlichen Treiber automatisch
- Im „Arbeitsplatz“ erscheint ein neues Laufwerk mit dem nächsten freien, lokalen
- Laufwerks-Buchstaben und dem Namen „Wechseldatenträger“

### **4. Anmerkungen**

- Trennen Sie den USB-Stick erst dann vom PC/Receiver, wenn dessen LED LANGSAM blinkt!
- Ihr USB-Stick ist angemeldet und fertig zum Gebrauch, wenn dessen LED LANGSAM blinkt!
- Wenn diese LED SCHNELL blinkt, so wird vom USB-Stick gelesen oder darauf geschrieben. In diesem Fall darf der USB-Stick KEINESFALLS entfernt werden! Ein Datenverlust wäre die unausweichliche Folge!!
- Bleibt die LED dunkel, so ist der USB-Stick nicht ordnungsgemäss angemeldet oder der PC/Receiver ist im StandBy-Modus bzw. ausgeschaltet.
- Mit dem seitlich angebrachten Schalter kann der USB-Speicher vor Beschreiben oder Löschen geschützt werden. Das Ein- bzw. Ausschalten des Schreibschutzes darf nur im Offline- Betrieb erfolgen!  
Es ist ratsam zum Umschalten den USB-Stick vom PC/Receiver zu trennen.
- Bitte warten Sie zwischen 2 Aktionen (Verbinden / Trennen ) von USB-Stick und PC/Receiver mindestens 5 – 10 Sekunden.

### **5. Zubehör**

- USB Speicherstick
- Installations-CD
- USB-Verlängerungskabel
- Bedienungsanleitung
- Schlüsselband